

Тостер
отключается
если застрял
хлеб

с авто
отключением



HTS450 / HTS455

Тостеры

для интенсивной эксплуатации



МОДЕЛЬ:

HTS450 ☒ 120V ☐ 230V

МОДЕЛЬ:

HTS455 ☒ 208V ☒ 240V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тостер 120В для интенсивной эксплуатации

Быстрый, великолепный результат

- Керамические элементы быстро и равномерно нагреваются чтобы приготовить до 400 кусочков в час. Направляющие для хлеба выравнивают и поддерживают его для равномерного обжаривания.

Выбор хлеб/рогалик - Переключатель хлеб-рогалик позволяет выбрать операцию с максимумом гибкости и удобства..

Надежность - Для снижения износа этот тостер, рассчитанный на большие нагрузки, оборудован магнитным подъемником хлеба, чтобы уменьшить количество движущихся деталей.

Безопасность - В отличие от обычных тостеров с открытой спиралью, здесь нагреватель защищен керамикой для долговечности и прочности. Тостер отключается автоматически, даже если хлеб застрял.

Твердотельный датчик температуры - Автоматически подстраивает время работы для достижения отличного результата.

Характеристики:

Стандартная комплектация:

Поставляется с тостером и съемным прочным поддоном для крошек

Управление: 2 переключ. хлеб/рогалик,

2 циферблата уровня обжарки, 2

кнопки отмены

Отверстие шир./глуб.: 1.3"/5.4"

Вес: 9.53 кг (в упаковке)

Гарантия: 1 год на детали и сборку



120V Specifications:



120V~, 60 HZ, 2200W

Тостер 208/240В для интенсивной эксплуатации

Быстрый, великолепный результат

- Керамические элементы быстро и равномерно нагреваются чтобы приготовить до 480 кусочков в час. Направляющие для хлеба выравнивают и поддерживают его для равномерного обжаривания.

Выбор хлеб/рогалик - Переключатель хлеб-рогалик позволяет выбрать операцию с максимумом гибкости и удобства..

Надежность - Для снижения износа этот тостер, рассчитанный на большие нагрузки, оборудован магнитным подъемником хлеба, чтобы уменьшить количество движущихся деталей.

Безопасность - В отличие от обычных тостеров с открытой спиралью, здесь нагреватель защищен керамикой для долговечности и прочности. Тостер отключается автоматически, даже если хлеб застрял.

Твердотельный датчик температуры - Автоматически подстраивает время работы для достижения отличного результата.

Характеристики:

Стандартная комплектация:

Поставляется с тостером и съемным прочным поддоном для крошек

Управление: 2 переключ. хлеб/рогалик,

2 циферблата уровня обжарки, 2

кнопки отмены

Отверстие шир./глуб.: 1.3"/5.4"

Вес: 9.53 кг (в упаковке)

Гарантия: 1 год на детали и сборку



208/240V Specifications:



208/240V~, 50-60 HZ, 2600W



Кнопка отмены позволяет оператору остановить тостер в любой момент



Переключатель Хлеб/Рогалик позволяет обжарить обрезанную часть и подогреть другую



Керамические пластины передают тепло на хлеб или рогалик для надежного равномерного прогрева

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: hmh@nt-rt.ru || <https://hamiltonbeach.nt-rt.ru/>

